



①設定をタップしてください。



②デバイス接続をタップしてください。



③ワイヤレス投影をタップしてください。

ワイヤレス投影

利用可能なデバイス



AnyCast

ヘルプ

キャンセル

④ワイヤレス投影が可能なデバイスの一覧が表示されます。

ワイヤレス投影



AnyCast

に接続中...

ヘルプ

キャンセル

⑤ワイヤレス投影が接続中になりましたら設定完了となります。