

USB 接続ネオンサインライト

取扱説明書

MS-UNEON シリーズ

本製品は USB 接続のネオンサインライトです。通電機器ですので本書の注意事項をお読み頂き正しくご利用ください。

■注意事項

◎本製品は家庭用途の屋内用ネオンサインライトです。防水ではありません。◎屋外、湿気の多いところ（お風呂場など）、結露、直射日光が長時間あたる場所、高温になるところではご利用頂けません。◎本製品に落としたり、強い衝撃をあてないでください。◎ケーブル部を強く引っ張る、曲げるなどしますと断線や破損の原因となりますのでお止めください。◎予告なしに仕様の一部を変更・改良する場合がございます。◎パソコンの USB ポートや USB 電源でご利用頂けます。◎USB 接続先に形状変換などを用いてのご利用はお止めください。ショートや過電流の要因になる場合がございます。◎小さなお子様の手の届くところでの設置・保管はお止めください。◎異音・異臭がした場合はただちにご利用をお止めください。◎ライトは明るいため一定時間直視することはお止めください。◎本製品を分解・改造しないでください。思わぬ事故の原因となります。

本製品を設置する

①本製品を設置する

立て掛ける・壁に吊り下げるなどお客様の任意の方法で落下や倒れないように設置してください。

※デスクトップ PC などに入れる場合は内部ファンなど駆動箇所に干渉しないようにしてください。

②本製品の USB を USB 電源（又は USB ポート）に接続する

③本製品のスイッチボタンを押す

※設置箇所を変更される場合は必ず USB 接続から取り外した後に行ってください。

◎USB 電源に接続される場合は下記の内容にご注意ください◎

USB 5V/1A 以上の出力を行う USB/AC 電源又は USB ポートに接続してください。

※低出力のものですと『正常に点灯しない』など故障の要因になる場合がございます。

◎スイッチの詳細



光度を上げる（明るくする）

ON/OFF

光度を下げる（暗くする）

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない。又は購入日が分かるレシート等が提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。