

# ナナクリ 7Clean

## ■ 注意事項

- お手入れの際は、柔らかい布などで拭いてください。
- 重い物をのせたり、落とさせたりしないでください。
- 傷がつきやすい物には使用しないでください。
- 小さいお子様の手の届く場所に置かないでください。
- 本商品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 傷ついて困るものでは使用しないでください。
- 使用状況、保管場所、保管状態によって、経年により劣化する場合がございます。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。

## ■ フランネルクロス / ロングブラシ (ナイロン) / ショートブラシ (PPT) / スティッククリーナー (ポリエチレン) / クリーニングクロス (ポリエステル)



○強く押しつけると、毛の中心で対象物を傷つけることになりますので、毛先で軽く掃くようにしてください。

○傷つきやすいデリケートな材質の表面には使用しないでください。

○砂や硬いゴミ等が付着したまま使用すると、対象面を傷つける場合がありますので取り除いてから使用してください。

## ■ ペンクリーナー (シリカゲルゴム)



○ペン先は取り外せます。間違って飲みこまないようしてください。

○芯はプラスチック素材ですので折らないようにご注意ください。

○人に向けないでください。

○イヤホンのフィルター等はやさしく掃除してください。  
押すとフィルタの破損を起こす可能性がございます。

## ■ スプレー ボトル (5ml / 本体ガラス/ヘッドキャップ PVC)



○シンナーや除光液などの有機溶剤、オイル、香料やアルコールを多く含むもの、化学薬品類や燃料などは入れないでください。

○粘性の強い液体は入れないでください。

○内容物を入れた際は液が出てくるまでブッシュ部分を何度も押してください。

○気圧や温度の変化により、液漏れを起こす場合がありますので、ご注意ください。

○内容物を入れて携帯する際はヘッドとキャップがしっかりと閉まっている事を必ず確認してください。

○長期間の保存には使用しないでください。

○熱いお湯をいれたり、かけたりしないでください。

○お手入れの際は、水洗いか、柔らかい布などで拭いてください。

## ■ キートップツール



○メカニカル式のキーボードでご利用ください。

○パンタグラフ式やメンブレン式のキーボードではキートップが取れない仕様になっていますのでご利用頂けません。

○キートップが接着、固定されているモデルでもご利用頂けません。

※事前にキーボードのキーが取り外せるかご確認お願い致します。

商品名

7Clean (ナナクリ)

商品型番

MS-CLK7-WG

○当商品は品質に万全を期していますが、万一不良品がありましたら弊社サポートまでお問合せください。



下記、弊社ホームページからもお問合せ頂けます。  
<https://www.area-powers.jp/index.html>