

li-ion Rechargeable Battery
MARSTEK

単4形

説明書



ご利用前に必ず本書を読み、注意点をご確認ください。

梱包リスト

- ・ 単 4 形電池型リチウム充電電池 x4
- ・ 取扱説明書（本書）x1
- ・ 専用充電ケーブル

仕様

モデル	7018CB(4P)
バッテリー容量	3.7V /250mAh
バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
USB-C入力	5V/180mAh
出力	1.5V /525mAh
LED	本製品への充電時はゆっくりと点滅します。 充電残量がなくなる時は8回点滅し消灯します。
サイズ	44.1×10.2mm
重量	7.6±0.5g

LEDは+極側にございます。



【リチウムイオンバッテリーにおける注意事項】

自動車のダッシュボードや窓際など直射日光のあたる場所、自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。

●小さなお子様の手の届かぬところで保管・充電・ご利用ください。●長期間ご利用されない場合は機器から取り外してください。●長時間充電をし続けしないでください。●水、液体など濡らさないでください。また防水商品にはご利用できません。●汎用の充電器で充電したり充電機器に取り付けた状態で充電しないでください。●充電する際は本製品付属のケーブルにて行ってください。異なるサイズを同一ケーブルで充電しないでください。これら事項をお守り頂けないと商品の発熱・発火・発煙の原因となります。ご利用は本製品付属の取扱説明書をご熟読頂きご利用ください。

安全にお使い頂く為に

「警告」

絶対に行ってはいけないことを記載しています。

「安全上の注意」

注意事項を守らないと使用者がケガをしたり、物的損害の発生が考えられます。

■警告

1. 火中に投入したり、加熱しないでください。
2. 高温になる場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
3. 高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。
4. 著しい膨らみが生じた場合は使用しないでください。
5. 水に浸水した場合、濡れた場合は使用しないでください。

■安全上の注意

1. 充電は本製品に付属の充電ケーブルを用いておこなってください。

2. 本製品を分解、改造等を行わないでください。

それらの原因による故障、トラブルに関しましては一切責任を負いかねます。

3. 本製品をショートさせないでください。複数の電池を箱や引き出しに入れたりしないでください。

電池同士のショートや、他の金属によるショートを防ぐ為。

4. 本製品に衝撃を与えないでください。

5. 液漏れが発生した場合は皮膚や目に触れないようにしてください。

触れた時は流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

6. 電池の+と-を逆に接続しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

7. 本製品の充電 LED にて状態を確認のうえご利用ください。


8. 本製品は防水機能はございません。
濡れないように乾燥した状態でご利用ください。
9. 本製品は清潔にしてください。
10. 本製品を長時間充電したままで放置しないでください。
11. 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合、すぐ医師の診察をうけてください。
12. リチウム充電電池を高温多湿の環境に置くことは厳禁です。電池の過熱や内部短絡を避けるため、電池が損傷する可能性があります。保管温度は、45℃を超えてはなりません。長期間の高温保管は、リチウム充電電池の寿命に影響します。
13. 本製品の廃棄に関しましては、各地方自治体の廃棄方法をご確認ください。

充電に関しまして



本製品に充電用の AC アダプタは付属していません。別途ご用意ください。
付属の USB ケーブル(またはスマートフォン用 TypeC 充電ケーブルでのご利用可能)にて充電をしてください。

※注意 付属の USB(TypeA)→ USB (TypeC) x 4 ケーブルは本製品専用になります。他の機器を同時に充電するなどの行為はお止めください。本製品、接続機器の故障、破損、発火の原因となります。
例：2本を充電している時に残る2つのコネクタにスマホを挿して充電に使用するような行為。



LEDは+極側にございます。

過充電はバッテリーにダメージを与えますので、LED が点灯しましたら充電を止めてください。

※また、バッテリーは放電していきます。完全放電したままに放置し続けると充電出来なくなります。

3カ月に1回は充電を行ってください。

■注意

本製品を他社の充電池用充電器等にセットして充電しないでください。故障、発火の原因となります。

■長くご利用頂く為に

充電電池は充放電のたびに劣化いたします。また、保存しているだけでも少しずつ放電されています。機器に使用する場合は、同時購入・同一品番・同時充電・同時使用をすることで電池性能の差が少なくなり、劣化を小さくすることができます。

■不良かと思ったら

- ・充電電池の端子と機器の端子が確実に接触しているかご確認ください。
- ・一度、他の機器で動作するか確認してください。
- ・電池および機器の端子部に付着した目に見えない汚れをティッシュペーパーや乾いたやわらかい布で除去してください。

■メンテナンスに関しまして

本製品を長期間使用しない場合は、3カ月に1回は充電をおこなってください。またケースに入れ、涼しく乾燥した場所で保管してください。機能低下や寿命が、短くなる可能性があります。

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない。又は購入日が分かるレシート等が提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミなどの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

03-5779-6011 月～金(10時-17時)

土日祭日・年末年始・夏季休暇を除く