



この度は当社商品をお買い上げ頂きまして有難うございます。本書は製品を正し くご使用頂く為の使い方・製品説明及び注意事項を記載しております。必ず本書 をお読みになってから製品の取付作業、ご利用を行ってください。

### 使用上の注意

■パソコンの内部に部品を取り付ける場合は、パソコンの電源及び周辺機器の電源を OFF にしてから取 付作業を行ってください。

■パソコンご使用直後はパソコン内部に触れないで下さい。内部に高温になる部分があり、冷めるまでお 待ちください。

■液体異物が入らないように注意してください。また、本製品を高温、多湿、火気周辺、結露が発生する 場所、強い磁気が発生する場所、平ではない場所、その他常識では考えられないような場所で使用しない でください。

■本製品を取り付ける場合は、本書とそれら取り付けるパソコン及び周辺機器の取扱説明書を併せてご確認ください。

■異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、当社までお問い合わせください。

■本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を与えないように作業してください。

■本製品に触れる前に身体の静電気を取り除いて下さい。静電気が発生しにくい衣類を身に着けて作業を 行ってください。

■本製品を接続する前に必ずパソコンデータのバックアップを行ってください。本製品の故障又は使用上 生じた他機器の破損、損害及びデータ損失につきましては一切の責任を負いません。

■特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。

■本製品を破棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。

●商品仕様		
製品名	ジーノ5世	
製品型番	SD-PEGLAN-B	
インターフェイス	IEEE802.3 10BASE-T / IEEE802.3u 100BASE-TX	
	IEEE802.3ab 1000BASE-T / IEEE802.3x 全二重時フローコントロール ( 半二重対応 )	
接続スロット	PCI Express x1 (1 $\nu - \nu$ )	
電源電圧	3.3V ±5% (PCI Express より給電 )	
消費電流	最大 1A( 最大 )	
パワーマネジメント	対応 (ACPI)	
搭載チップ	RTL 8111x	
コネクタ形状	RJ-458極クネクタ	
伝送速度	10 / 100 /1000 Mbps( オートネゴシエーション )	
伝送符号化方式	マンチェスターコーディング (10BASE-T)	
アクセス方式	CSMA / CD	
WAKE ON LAN	対応(サポート外)	
ジャンボフレーム	対応 / 無効 、9KB 、8KB 、7KB、6KB、5KB 、4KB、3KB、2KB MTU	
AUTO MDIX	対応	
Full-duplex	対応	
IP ver.6	対応	
対応 LAN ケーブル	【10BASE-T 】カテゴリ 3 UTP ケーブル以上	
	【100BASE-TX】 カテゴリ 5 UTP ケーブル以上	
	【1000BASE-T】 エンハンスドカテゴリ 5UTP ケーブル以上	

## ロープロファイルへの付け替え

※ネジの取り外しに必要な工具(+ドライバ)は別途ご用意下さい。



2箇所のネジを取り外して頂き、ロープロファイルブラケットへ交換後取り外したネジ で固定をしてください。 手の静電気を逃がし、



スイッチを切り、すべ てのケーブルを外す。



増設前の準備



PCは精密機械ですので、増設する前に、身の回り の金属物に手を触れて静電気を逃がしてください。 プラスドライバをご用意し、平らかつ安定してい る場所で作業をしてください。 PCがシャットダウンしていることを確認し、背面の主電源を切ってください。また、接続しているケーブル類をすべてはずしてください。

※ケースの開け方は参考例になります。



パソコンを平らな場所に置いてください。 平面にゆっくり倒して、横置きにしてください。

※ケースの開け方は参考例になります。

PC ケースのカバーを固定しているネジを取り外してください。

※PCケースによって、外し方が異なります。詳細はケースの説明書をご覧くだ ※ケースの開け方は参考例になります。

<ul> <li>④蓋を外す</li> <li>PC ケースのカバーを 外す。</li> </ul>	⑤スロットを確認
	PCI express x16 2.0 y F PCI 2.0 y F
PC ケースのカバーを外してください。	増設する拡張カードが対応しているスロットを確認して ください。 ※本製品は PG Express x1 接続ですので上記例ですと PG Express x1/PG Express

※ケースの開け方は参考例になります。





※PCI スロットには接続できません。

※ケースの開け方は参考例になります。



拡張カードをスロット に差し込む



スロット切り欠き

増設する箇所のブラケットを PC ケースから外してください。

拡張カードをスロットの切り欠きを確認し、最後 まで垂直にゆっくり差し込んでください。

※ケースの開け方は参考例になります。

※ケースの開け方は参考例になります。



⑨拡張完了

これで拡張作業が完了 です。

これで、拡張作業が完了です。PC ケースのカバー を装着し、ケーブル類を接続してください。

PCを元に戻して、背面の主電源を入れてください。



ドライバインストールや認識確認作業へ



拡張カードを PC ケースのネジ穴にあわせて、ネジで固 定してください。 ※本製品には固定用ネジを付属しておりません。PC ケースのネジをご利用くだ

さい。

#### ■過去にあった類似品へのお問合わせ

Q.PCI Exress x1 のカードを PCI Express x16 に接続できますか。 A. はい、可能です。

#### Q.ジャンボフレームの設定場所を教えてください。 A. 下記ご参照下さい。



デバイスマネージャー上で本製品を表示し、①で右クリックしプロパティを選択してください。

新しく開いたプロパティの画面でタブを②「詳細設定」に変更してください。

切り替えた詳細設定の中にあるプロパティの中より③「ジャンボフレーム」を選択してください。 右にある④値をご確認ください。

# ドライバ インストール

Windows11/10 では OS が標準でドライバを持っていますので自動的にドライバが適用されます。 別途更新ドライバもございますので環境に併せて下記アドレスの商品ページよりドライバをダウンロード してください。

https://www.area-powers.jp/product/pcie/4580722550114/index.html ※ダウンロード頂きましたファイルは圧縮されていますので解凍してからご利用下さい。

Windows11/10 では OS 側で ZIP 形式での圧縮ファイルに標準対応していますので、ダウンロード後のファ イルを右クリックして頂き、「すべて展開」を選択して下さい。 展開せずに内部から実行しても途中でエラーになります。 デバイスマネージャー



上記はデバイスマネージャー上での認識画面になります。 <Windows11 での表示例 >