

Windows10動作確認リスト

商品コード	型番/商品名	Windows10動作	使用ドライバ
4580127690767	CA-600	OS依存なし	
4580127690897	SD-PCI9835-2SL	○	ドライバCDにてインストール
4580127691306	CA-500 (アームスタント)	OS依存なし	
4580127691689	SD-ISE-W1(三種の仁義)	○	OS 標準ドライバにて確認。
4580127691924	SD-ISAJ-W1[男の大臀筋]	OS依存なし	
4580127691955	SD-PCI9805-1PL(1PL)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692129	SD-PE9901-2SL(E2SL)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692167	SD-SA2IDE-S2(シエンロン2)	OS依存なし	
4580127692174	SD-I2S-S2 (龍x)	OS依存なし	
4580127692204	SD-PE9901CV-4S (E4S)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692242	SD-PE9900-1PL (E1PL)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692280	SD-PEFWV2(GT-V)	○	OS標準ドライバ
4580127692297	SD-PESA3-2L(JET MINI)	○	OS標準ドライバ
4580127692358	SD-PESA3-2RL (RAID JET)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692396	SD-PESA3ES2L (TTHv.B)	○	OS標準ドライバ
4580127692402	SD-PE4U3E-3E1L(Sport・quattro)	○	OS標準ドライバ
4580127692419	SD-PEU3R-2E2IL(OFR)	○	OS標準ドライバ
4580127692433	SD-PEU3R-4E(4WING2)	○	OS標準ドライバ
4580127692440	SD-PEU3R-2EL2(DIFFUSER3.0V2)	○	OS標準ドライバ
4580127692464	SD-PEIDEJ-1IL (NA)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692471	SD-PE9922-1SL (E1SL)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692488	SD-PEFWT8-3E1PL	○	OS標準ドライバ
4580127692501	SD-PECPCiRi2	確認中	
4580127692525	SD-U2DAC-HPL(響音DAC HPL)	○	ドライバCDにてインストール
4580127692549	SD-PE4SA3ES-2RL/TTH x4(エクスフォー)	○	OS標準ドライバ
4580127692556	SD-PE4U31A-AAL(Straight2)	○	OS標準ドライバ
4580127692617	U219A/8820(響音DSD)	○	ドライバCDにてインストール
4580127693201	SD-PEU3V-4EL(GRAND 4)	○	OS標準ドライバ
4580127693720	SD-PEGLAN-S2(ジーノ2世)	○	OS標準ドライバ
4580127693768	SD-SSU3C (Mr.Clone 3.0)	○	OS標準ドライバ
4580127693782	SD-PE4SA3ES4L(TTH Quattro)	○	ドライバCDにてインストール
4580127693812	SD-S253U3-BC	○	OS標準ドライバ
4580127694130	SD-PS2CUSB(コンパティール)	○	OS標準ドライバ
4580127694178	SD-U1SOUND-S4[響音4]	○	OS標準ドライバ
4580127694284	SD-SC25U2-BK (S250Ver.2)	○	OS標準ドライバ
4580127694314	SD-U2VDH(スパイダーH)	○	インターネット接続環境が必要。インターネット経由にてドライバインストール
4580127694338	SD-USB2AUDIO(秘儀録音術)	○	OS標準ドライバ
4580127694376	SD-ISU3-M1(変換集団USB3.0)	○	OS標準ドライバ
4580127694475	SD-U3DH(スパイダー-3.0)	○	インターネット接続環境が必要。インターネット経由にてドライバインストール
4580127694499	SD-USB2CUP-WM(美男子の捕獲術HY)	○	ドライバCDにてインストール
4580127694567	SD-U3GLAN(コンスタンチン2世)	○	OS標準ドライバ
4580127694574	SD-USB2CUP-L2	○	ドライバCDにてインストール
4580127694628	SD-SC25U2-BK2	○	OS標準ドライバ
4580127694635	SD-UHOST80-BK2(S・HOST2)	OS依存なし	
4580127695502	SD-VSC1(UP KING)	OS依存なし	
4580127695601	zircon-P ピンク	OS依存なし	
4580127695618	zircon-PP パープル	OS依存なし	

4580127695700	SD-DSCV(ダウンキング)	OS依存なし	
4580127695762	SD-CSH1(アップエンパイア)	OS依存なし	
4580127695854	SD-MHLHA02	Android用	
4580127695878	SD-ACUSB22A-WH	OS依存なし	
4580127695885	SD-ACUSB22A-BK	OS依存なし	
4580127695892	SD-BHD2SP2 (SPLITERKING2)	OS依存なし	
4580127695915	SD-MB6000WH	OS依存なし	
4580127695939	SD-U3GLANH(技ありIPPON)	○	OS標準ドライバー
4580127695946	SD-U2LANH(合わせ技IPPON 中堅)	○	OS標準ドライバー
4580127695953	SD-UPVH1	OS依存なし	
4580127695960	SD-DSHV1[DOWNQUEEN]	OS依存なし	
4580127695977	SD-VSC2(アップキング2)	OS依存なし	
4580127695984	SD-DSCV2(ダウンキング2)	OS依存なし	
4580127696752	SD-PAMP-01(販売限定モデル)	OS依存なし	
4580127697087	W-I2SJ-01(Ver.OTOKO)	OS依存なし	
4580127697568	SD-SNAKE-200BM(マイクロUSBケーブル2m)	OS依存なし	
4580127697575	SD-SNAKE-300BM(マイクロUSBケーブル3m)	OS依存なし	
4580127697674	SD-CRMMA	○	OS標準ドライバー
4580127698503	AR-IDE2CF442[宇奈根]	OS依存なし	
4580127698541	AR-IDE1CF500(上野毛)	OS依存なし	
4580127698565	AR-U1PR2(上祖師谷)	OS依存なし	
4580127698602	AR-UPIPO-A 奥沢一丁目	OS依存なし	
4580127698619	AR-U1RS2(玉川田園調布)	OS依存なし	
4580127698626	AR-UPIPO-B 奥沢二丁目	OS依存なし	
4580127698633	AR-SLSA(砧)	OS依存なし	
4580127698640	AR-UPIPO-C 奥沢三丁目	OS依存なし	
4580127698657	AR-SLIMSATA(岡本)	OS依存なし	
4580127698671	AR-U3PI-A(三軒茶屋)	OS依存なし	
4580127698688	AR-U3CI-A(三宿)	OS依存なし	
4580127698718	AR-U3PI-B(太子堂)	OS依存なし	
4580127698725	AR-MSASTA(上用賀)	OS依存なし	
4580127698732	AR-MSAMIS(用賀)	OS依存なし	
4580127698749	AR-SATMSA(大蔵)	OS依存なし	
4580127698756	AR-RBC92 羽根木(Hanegi)	OS依存なし	

OS依存なし	OSに依存する商品ではございません。
OS標準ドライバー	WindowsOS内に組み込まれるドライバーにてインストール頂く事でご利用頂けます。
ドライバーCD	本製品に付属のドライバーCD又はダウンロードにてドライバーをインストールして頂く事でご利用頂けます。

本内容は予告なしに変更する場合がございます。