



① メニューをクリックします。




② プロパティをクリックします。



③ ATOK プロパティが表示されましたら キー・ローマ字・色をクリックします。




④ キーカスタマイズをクリックします。



⑤ 変換 の中から通常使用のショートカットで割り当てられていないもの (使用してない) ものを選択し変更をクリックします。




⑥ 未使用のキーをお選び頂き OK をクリックします。




⑦ その後 本製品のソフトウェアにて ⑥で設定頂いたショートカットを保存頂ければご利用頂けます。

①




IME パッド内▼をクリックしプロパティをクリックします。

②




IME パッド内●をクリックしプロパティをクリックします。

③



④



使わないショートカットキーをここで変換に割り当てます。

⑤ その後 本製品のソフトウェアにて ⑥で設定頂いたショートカットを保存頂ければご利用頂けます。