


SPIDER CASTBACK



Android の初期設定

例：Galaxy S8

Android はサポート対象外ですが、
一部情報を掲載致します。



2本の指で画面の上部から下にスワイプします。

Smart View アイコンを検索してタップします。





端末の画面を表示するデバイスを選択してください。近くに画面共有デバイスまたはChromecastデバイスがあると、以下のリストに表示されます。

接続可能なデバイス



AnyCast BF937AD0

画面を共有します。

デバイスで表示

この端末で表示



接続可能なデバイスにある AnyCast BF937AD0 をタップして選択してください。

接続すると、モバイルデバイスの画面がテレビに表示されます。