


SPIDER CASTBACK



使用上の注意

■本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。

■用途以外には使用しないでください。

■コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。

■高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。

■乳児の手に届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。

■本製品の使用による交通事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。

■本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。

■ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性がございます。

■ケーブルを持って振り回したりしないでください。

■本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用します。



病院、電車内、航空機内 等、電波干渉が起きる事が想定される場所では使用しないでください。

■濡れた手で触らないでください。

ショート・感電・故障の原因となります。

■本製品を使用した事によるデータの消失につきましては一切の保証を致しかねます。

各部名称 / 仕様



本製品は
Windows / Android では Miracast 機能を使用します。
Mac / iPhone では一部 Airplay 機能を使用します。
上記をサポートしない機種ではご利用頂けません。

WiFi: IEEE 802.11b/g/n

周波数: 2.4GHz

無線 LAN 到達距離 5m

最大対応解像度: 3840 x 2160 / 30Hz

フォーマット H.265

※スマホ等の出力機器に依存します。

著作権保護: HDCP2.0

ケーブル長: WiFi 受信部 44cm

USB TypeA 44cm

アダプタ重量: 16g

ケーブル重量: 29g

※取扱時のご注意



1. 本製品の電力供給には (5V / 1.5A) 以上の USB AC アダプタをご利用ください。
2. iPhone は iOS13 以上、Android は 6.0 以上に対応した機種でご利用頂けます。
3. Android / Windows は Miracast をサポートしていること。
4. 本製品の Wi-Fi 受信部は障害物などで囲いますと受信が出来なくなります。見通しの良い場所に設置してください。
5. 本製品を複数用いた接続はサポートしておりません。
6. 本製品の WiFi は 2.4GHz のみ対応になります。5GHz には対応しておりません。
7. HDMI 切替器、分配器、コンバーターを用いてのご利用に関してはサポートしておりません。

※Miracast と Chromecast は異なります。

両対応の機種ではそれぞれ設定が存在する事がございます。ご注意ください。

また Chromecast しかサポートしていない機種ではご利用いただけません。

■接続イメージ



・USB は USB AC アダプタと接続してください。
※ 出力は 5V / 1.5A 以上の物をご利用ください。



・WiFi アンテナは見通しの良い場所に設置してください。

※2.4GHz の干渉する機器の近くでは遅延、ノイズが発生する事が考えられます。また、接続機器との間に壁や機器がある事で通信距離が短くなります。

■ご利用機器の動作に必要な機能

・ iPhone でご利用の場合

1. iOS はシステムバージョン 13 以上でご利用ください。
2. WiFi を搭載している必要があります。
3. AirPlay (画面ミラーリング) に対応している必要があります。

・ Windows でご利用の場合

1. 対応 OS は Windows10 / 8.1 になります。
2. WiFi を搭載している必要があります。
3. Miracast に対応している必要があります。

・ Android でのご利用の場合

1. Android はバージョン 6.0 以降が必要になります。
 2. WiFi を搭載している必要があります。
 3. Miracast に対応している必要があります。
- ※Chrome Cast と Miracast は異なります。

・ Mac でご利用の場合

1. Mac OS は 10.13 以降の対応になります。
- ※Intel 搭載機のみ
2. WiFi を搭載している必要があります。
 3. AirPlay (画面ミラーリング) に対応している必要があります。

アプリのサポート状況

映像出力が可能なアプリ



映像出力できないアプリ参考例



著作権保護された動画または音楽コンテンツを含む配信アプリやプレーヤーは映像出力が制限されており、使用することができません。

※コンテンツのアップデートにより出力が出来なくなる事もございます。

※2021 年 12 月確認情報

iPhone との接続
設定の完了まで 3Step になります。



Step1

■iPhone と本製品の接続

テレビ/モニターの HDMI に本製品を接続してください。
USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。
下記、画面が表示されます。



次に下記を参考に、iPhone の WiFi 設定より検索をかけて頂き本製品を
タップしてください。



AnyCast BF931CA1 を表示の中から選択してください。
※表示名は変更される場合がございます。



選択時にパスワードを求められますので画面の表記部分をご確認ください。



ここまで完了しますと、WiFi を使用して iPhone と本製品が接続された状態になります。
普段、iPhone で接続されています WiFi 接続が切り替わっていますので Step3 で本製品を通して WiFi を接続する設定を行います。

Step2

■画面ミラーリング設定



コントロールセンターにて①画面ミラーリングをタップして下さい。
表示の中より②AnyCast をタップしてください。




③ ①でタップ頂いた表示が AnyCast になります。
タップして頂くと iPhone 画面がテレビに表示されるかを確認出来ます。



画面表示が確認できましたら一度「ミラーリングを停止」してください。

Step3

■本体とネットワークの接続





iPhone と本製品が接続されると製品内部の設定用のアドレスが画面下に表示されるようになります。

上記の例ですと下記のように表示されています。

<http://192.168.203.1>

このアドレスをブラウザに入力してください。



接続する WiFi を選択してください。

選択するとパスワードを求められますので、入力をしてください。

※本製品は 2.4G 対応の製品になります。

接続のルーターが 5G 専用の場合、接続が出来ません。

※表示される SSID はご利用のルーターの名前になります。

※Password は設定しているパスワードを入力してください。

 **注意**
Step3 を飛ばしますと Wifi 接続になりません。

Step3 の設定が出来ましたら、Step2 の操作と同じようにコントロールセンターより画面コピーの設定を行ってください。



コントロールセンターにて①画面ミラーリングをタップして下さい。
表示の中より②AnyCast をタップして下さい。



③ ①でタップ頂いた表示が AnyCast になります。
タップして頂くと iPhone 画面がテレビに表示されるか確認出来ます。



Windows11 パソコンとの Miracast(ミラキャスト) 接続設定

テレビ / モニターの HDMI に本製品を接続してください。
USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。
下記、画面が表示されます。



次にパソコン側を起動してます。



キー + K キー

Windows キー + K キー を押して頂くとデスクトップ右下に
上記のようにキャストの表示がでます。

その中で AnyCast の表示が出ますのでこちらをクリックして
ください。

接続が始まりますので、お待ちください。



接続完了後、Windows キー + K キー を改めて押して頂くと「プロジェクションモードの変更」が表示されています。

こちらをクリックしますと
「切断」「複製」「拡張」「セカンドスクリーンのみ」
と表示方法を選ぶ事が可能です。

接続を終了する時は「切断」を選択してください。




Windows10 パソコンとの Miracast(ミラキャスト) 接続 設定

テレビ / モニターの HDMI に本製品を接続してください。
USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。
下記、画面が表示されます。



次にパソコン側を起動してます。

Windows10 パソコンとの Miracast(ミラキャスト) 接続 設定



タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。
もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー
「Windows キー + A」でもアクションセンターを開くことができます。




キー + A キー



アクションセンターが開いたら「接続」パネルをクリックします。「接続」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。



「検索」を行って頂き、AnyCast を選択してください。
※接続には時間がかかる事がございます。




※接続出来ない場合

- ・ご利用のパソコンが Miracast に対応しているかご確認ください。
- ・VGA のドライバファームウェアを最新にアップデートする事をお試してください。
- ・ディスプレイの入力切替をご確認ください。
- ・アダプタの電源供給が 1A 以上の USB AC アダプタに接続されているかご確認ください。

※AC アダプタは本製品には付属いたしません。

Windows モニター画面の切替

※Miracast 接続時



タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。
もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー「Windows
キー + A」でもアクションセンターを開くことができます。



キー + A キー




アクションセンターが開いたら「表示」パネルをクリックします。
「接続」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。

ショートカットキー「Windows キー + P」でも表示パネルを開くこ
とができます。



キー + P キー



「切断」「複製」「拡張」「セカンドスクリーンのみ」と表示方法を選ぶ事が可能です。

接続を終了する時は「切断」を選択してください。

■Android 端末に関しまして



※ご注意

Android では Miracast と Google Chrome cast により対応が異なります。

本製品は Miracast 対応製品になります。

最初にテレビ / モニターの HDMI に本製品を接続してください。
USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。
下記、画面が表示されます。



Android スマートフォン側の設定に関してはメーカーや機種、バージョンにより異なります。

数機種の設定例を記載していますので参考にご確認ください。

設定が不明な場合はご利用のスマートフォンのメーカーページにてご確認ください。

Xperia1 (SO-03L)

※確認時の Android バージョン 10



設定をタップしてください。



ネットワークとインターネット

Wi-Fi、モバイル、データ使用量、テザリング



機器接続

Bluetooth、TV/スピーカー、NFC/おサイフケータイ



外観

壁紙、アンビエント表示(Always-on display)

機器接続をタップしてください。



機器接続



新しい機器とペア設定する

ペア設定できるよう Bluetooth が ON になります

接続の設定

Bluetooth、TV/スピーカー、NFC/おサイフケータイ



他のデバイスに接続するには Bluetooth を ON にしてください。

接続の設定をタップしてください。



Chromebook

スマートフォンは Chromebook にリンクされていません

TV/スピーカー



キャスト

Google Cast™ に対応した TV や Chromecast™ などの機器で Xperia の画面を表示します

スクリーンミラーリング

スクリーンミラーリングに対応した TV やタブレットに Xperia の画面を表示します

NFC/おサイフケータイ



NFC/おサイフケータイ

NFC/おサイフケータイの機能（かざしての利用、R/W、P2P等）を有効にします



スクリーンミラーリングをタップしてください。



送信

Xperiaの画面を大きな画面に表示できます

[ヘルプとヒント](#)

開始

スクリーンミラーリングの画面が開いたら右下の「開始」をタップしてください。

検索開始

機器検索を始める前に、出力機器を待ち受けモードにして接続待ち状態にしてください。

OK

検索開始が開きますので [OK] をタップしてください。

機器を選択

AnyCast BF937AD0

キャンセル

「AnyCast BF937AD0」をタップしてください。

映像が画面に表示されます。

以上で設定は完了です。

※Xperia 1 は Chrome cast の設定もございますので
間違って設定しないようにしてください。



画面上部より下へスワイプします。項目の中から「Smart View」をタップしてください。



AnyCast BF918FBA をタップしてください。

※表示名は更新等で予告なく変更される事がございます。



「Smart View で画面共有を開始しますか？」の確認が入りますので「今すぐ開始」をタップして頂くと画面共有が始まります。



2本の指で画面の上部から下にスワイプします。
Smart View アイコンを検索してタップします。



接続可能なデバイス
にある AnyCast
BF937AD0
をタップして選択し
てください。


接続すると、モバイルデバイスの画面がテレビに表示
されます。



「設定」をタップします。




表示中からの「接続済みのデバイス」をタップします。



表示の「接続の設定」をタップします。




「キャスト」をタップします。



「AnyCast BF918FBA」をタップします。

※表示名はファーム更新により予告なく変更される事がございます。
※何も表示が出ない場合はスマートフォンのWiFiがONになっているかご確認ください。



キャストを開始しますか、の表示がでましたら「今すぐ開始」をタップしてください。

以上で接続先に表示がでます。



①設定をタップしてください。



②デバイス接続をタップしてください。



③ワイヤレス投影をタップしてください。



④ワイヤレス投影が可能なデバイスの一覧が表示されます。



⑤ワイヤレス投影が接続中になりましたら設定完了となります。




ZenPhone3
検証時 Android 8.0.0



設定をタップしてください。



無線とネットワークをタップしてください。



その他をタップしてください。

← その他

PlayTo

ワイヤレスプレーヤーに接続

デジタルメディアサーバー

他のデバイスとメディアを共有

VPN

なし

「PlayTo」をタップしてください。

デバイスを選択



ミラースクリーン

AnyCast BF937AD0



BRAVIA KJ-40W700C



キャンセル

付近にある機器が表示されますので
「AnyCast BF937AD0」をタップしてください。

← その他

PlayTo

AnyCast BF937AD0に接続しました

デジタルメディアサーバー

他のデバイスとメディアを共有

VPN

なし


「接続しました」となっていれば設定完了です。



①設定をタップしてください。



②「接続の設定」をタップします。




③「キャスト」をタップします。




④画面右上  をタップしてください。



⑤ワイヤレスディスプレイの有効化 ☐ にチェックを入れてください。



⑥再度検索して頂き、AnyCastが表示されましたらタップしてください。




⑦接続済みになりましたら設定が完了です。

Mac との Airplay(エアプレーイ) 接続 設定



テレビ / モニターの HDMI に本製品を接続してください。
USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。
下記、画面が表示されます。



Wifi を オンにしてください。
AnyCast を選択して接続をしてください。

Wifi を利用して Mac と本製品が接続された状態になります。




ブラウザを起動し、192.168.203.1 とアドレスに入力してください。
本製品を経由して Wifi が接続できるように設定します。

 このマークの右端の  より接続する Wifi を選択して下さい。
※本製品は 2.4GHz 対応製品になりますので 5GHz とは接続できません。
※有線 LAN をご利用の場合はこの設定は必要ありません。



次にデスクトップ右上にあります上記マークを選択頂きプルダウンより AirPlay 出力先を選択してください。




選択して頂いて画面に表示されているかご確認ください。

設定は以上で完了です。

■ Mac で表示設定を変更する場合



接続が完了し、画面に表示が確認出来た状態で再度クリックして頂くと、下記のようにプルダウン表示がでます。



この中から選択頂き、表示方法を変更する事が可能です。

SSID 表示名の変更方法

※通常使用では変更する必要はありません。

まず初めに WiFi の接続先を Cast Back にしてください。

※この時、画面の表示がされている事をご確認ください。



接続されている状態でブラウザより IP アドレスを入力して頂き、CastBack 内の Settings にはいって頂きます。

※IP アドレスやパスワードは画面に表示されています。



デバイス名 右端の  をクリックしてください。



上記の様な表示がでますので、デバイス名覧を変更してから OK をクリックしてください。
※変更は CastBack 再起動後となります。



画面をスクロールして頂くと [再起動コントロール] があります。

右端の  をクリックしてください。



再起動の確認画面が表示されますので [OK] をクリックしてください。

再起動されるまでお待ちください。



表示されている画面に変更した名前が表示されるようになります。

不良の症状がみられる場合、下記ご確認ください。

Q. 画面の表示が何も出ません。

A. USB の接続をご確認ください。

AC アダプタの出力が 5V1.5A 以上かご確認ください。

Q. 映像や音声が乱れる。

A. 同時起動しているアプリを終了してください。

また、周りにある機器の WiFi や Blue tooth をオフにする事を試してください。

Q. Wifi が接続できない。

A. 本製品は 2.4G 専用となります。

5G 帯域の Wifi とは接続できませんので、ご利用の Wifi ルータの設定をご確認ください。

保証書

商品名	SPIDER CASTBACK
商品型番	CAST01
保証期間	ご購入日より 6 ヶ月

購入店印

購入日

※ケーブル断線等、水濡れ、落下、物理的破損を除く

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

販売小売店のレシートでも代用可能ですが、その場合は本製品の型番と購入日が表記されている必要がございます。

感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がございますのでコピー等を行い本書と一緒に保管をお願い致します。