


## Windows11 での設定

※Miracast（ミラキャスト）が対応しているパソコン




- ①Windows スタートを右クリック。
- ②プルアップメニューから「設定」をクリック。



- ③ディスプレイ右の > をクリック。



- ④マルチディスプレイ右の ~ をクリック。



- ⑤プルダウン表示の中からワイヤレスディスプレイに接続する右の「接続」をクリック。



- ⑥デスクトップ画面右下に接続可能なディスプレイの一つとして本製品が表示されますのでクリックしてください。

以上で設定が完了となります。