

充電式タッチペン

アクティブなタッチペン for iPad

この度は本商品をお買い求め頂きまことにありがとうございます。ご利用頂く前に、本書を熟読した上でご利用いただきますよう、お願いいたします。


部位説明

①タッチボタン

②TypeC充電口

②電池残量LED

④ペン先 (交換可能)



商品仕様

充電時間	約40分(リチウムイオン120mAh/3.7V)
連続駆動時間	最大約8時間(自動オフ120分)
待受時間	最大6カ月間
材質	ポリカーボネイト
付属品	USB-TypeC充電ケーブル 交換用ペン先

※本製品に充電器は付属していません。

対応機種

iPad 第6/7/8/9/10世代
iPad Air 第3/4/5世代
iPad Mini 第5/6世代
iPad Pro(11inch)第2/3/4世代
iPad Pro(12.9inch)第3/4/5/6世代
※iPadOS 12.2以上

新しい機種が販売された場合など
最新情報は当社商品サイトをご確認ください。

www.area-powers.jp

ご利用頂くための準備

① 付属のTypeC充電ケーブルで、まずペン本体を40分で充電ください。
※「充電方法」をご参照ください。

② ご利用のiPadにアップルペンシルを同期している場合、アップルペンシルのBluetooth接続を切断してください。

③ 「設定」⇒「メモ」の中の以下の「Apple Pencilのみで描画」をオフに切り替えてください。

Apple Pencilのみで描画




④ ペンのタッチボタンを2秒間押さえて、電源を入れてください。電池残量LEDが青く点灯しましたら、ご利用開始頂けます。タッチボタンを2回タップ頂くとオフになります。

充電方法

お持ちの
ACアダプタ

付属の充電ケーブル



充電器やパソコンのUSBポートに付属のケーブルを接続してください。
本製品のTypeCのキャップを外して、TypeC側を接続してください。
充電中は、電池残量LEDが点滅します。約40分程で、満充電になります。
※キャップは小さいので紛失にご注意ください。

電源のオンオフ

タッチボタン

電源オン


タッチボタンを2秒間
長押しします。
電池残量LEDが点灯するとオンになります。

電源オフ

タッチボタンを2回
タップします。
電池残量LEDが消灯するとオフになります。


電源オン時にポケット・カバンなどに入れ移動している場合、振動でご利用をされていると検知し自動オフにならない場合がございます。

電池残量の説明



LED	電池残量
A 点滅	10% 以下
A 点灯	10-40%
A/B 点灯	40-70%
A/B/C 点灯	70%-99%
充電時	
A 点灯	40-70%
A/B 点灯	70%-99%
A/B/C 点灯	満充電

ペン先の交換



図のようにペン先を回して、取外し、交換用のペン先を回して、取り付けてご利用ください。

商品の注意事項

- 本製品はリチウム充電電池を内蔵した商品です。高温・直射日光に長時間当たると場所での放置、結露が発生する場所、異常に湿気が高い場所、氷点下、火気の近くでの保管・ご利用はお止めください。
- 強い衝撃・変形は本製品の故障及び内部バッテリーの損傷により発熱・発煙の原因になりますのでそのような状態でのご利用は絶対にお止めください。
- 本製品は防水ではありません。水洗いや水濡れは故障の原因になります。また製品が浸水した場合は異常発熱など事故の原因となりますのでご利用をお止め頂き新しいものをお買い求めください。
- バッテリーは経年劣化いたします。また長期間充電されないことバッテリー保持時間は短くなります。適度の充電を行ってください。
- iPadに保護フィルムを貼っている場合、反応が鈍くなる場合がございます。
- 強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
- 落下などでペン先にキズがついた状態でご利用されるとiPadの画面やフィルムにキズがつく場合がございます。
- ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
- 落下や衝撃などを与えること故障の原因になります。
- 本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
- ペン先を人や動物に向けしないでください。
- ご利用時、通常より熱くなるなど異常を感じたら、ただちにご利用をお止めください。