


充電式タッチペン

ご購入ありがとうございます。ご利用頂く前に、本書を熟読した上でご利用いただけますよう、お願いいたします。

部位説明



商品仕様

充電時間: 約40分
 連続駆動: 約8時間
 自動オフ: 120分後
 待機時間: 約6ヶ月
 傾きタッチ: 対応
 磁気吸着: 対応
 材質: プラスチック
 充電: Type-C充電
 付属品: 充電ケーブル
 交換用ペン先


※本製品に充電器は付属していません。

対応機種

iPad 第6/7/8/9/10世代
 iPad Air 第3/4/5世代
 iPad Mini 第5/6世代
 iPad Pro(11inch)第2/3/4世代
 iPad Pro(12.9inch)第3/4/5/6世代
 ※iPadOS 12.2以上


ご利用頂くための準備

- ① 付属のTypeC充電ケーブルで、まずペン本体を40分で充電ください。
※「充電方法」をご参照ください。
- ② ご利用のiPadにアップルペンシルを同期している場合、アップルペンシルのBluetooth接続を切断してください。
- ③ 「設定」⇒「メモ」の中の以下の「Apple Pencilのみで描画」をオフに切り替えてください。



- ④ ペンのタッチボタンを2秒間押さえて、電源を入れてください。電池残量LEDが青く点灯しましたら、ご利用開始頂けます。タッチボタンを2回タップ頂くとオフになります。

充電方法



充電器やパソコンのUSBポートに付属のケーブルを接続してください。
 本製品のTypeCのキャップを外して、TypeC側を接続してください。
 充電中は、電池残量LEDが点滅します。約40分程で、満充電になります。
 ※キャップは小さいので紛失にご注意ください。

電源のオンオフ

タッチボタン

電源オン

タッチボタンを2秒間長押しします。
 電池残量LEDが点灯するとオンになります。

電源オフ


タッチボタンを2回タップします。
 電池残量LEDが消灯するとオフになります。

電池残量LED

電池残量の説明

LED	電池残量
A 点滅	10% 以下
A 点灯	10-40%
A/B 点灯	40-70%
A/B/C 点灯	70%-99%
充電時	
A 点灯	40-70%
A/B 点灯	70%-99%
A/B/C 点灯	満充電

ペン先の交換



図のようにペン先を回して、取外し、交換用のペン先を回して、取り付けてご利用ください。

商品の注意事項

- 本製品は防水ではありません。水洗いや水濡れは故障の原因になります。
- iPadに保護フィルムを貼っている場合、タッチ反応が鈍くなる場合がございます。
- 強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
- ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
- 落下や衝撃などを与えると故障の原因になります。
- 本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
- ペン先を人や動物に向けないでください。