


充電式タッチペン

アクティブなタッチペン

この度は本商品をお買い求め頂きまことにありがとうございます。ご利用頂く前に、本書を熟読した上でご利用いただきますよう、お願いいたします。

部位説明



商品仕様

充電時間	約 60 分 (リチウムイオン 130mAh / 3.7V)
連続駆動時間	最大約 8 時間 (動作しない時間が 5 分続くと自動オフ)
待受時間	最大 12 カ月間
材質	アルミニウム (ペン先: 金属)
付属品	・ USB-TypeC 充電ケーブル ・ ペン先保護キャップ

※本製品に充電器は付属していません。

対応機種

・ iPhone ・ Android ・ Siface

iPad 及び専用ペンでないことと反応しない
タブレット・スマートフォンではご利用いただけません。

新しい機種が販売された場合など
最新情報は当社商品サイトをご確認ください。

ご利用頂くための準備

① 付属のTypeC充電ケーブルで、まずペン本体を60分で充電ください。
※「充電方法」をご参照ください。

② ペンのタッチボタンをポンポンと2回タップすると電源オンとなります。
電源オン時はインジゲーターLEDが光ります。

電源オンになるとご利用頂けます。


電源オン時に同じく2回タップすると電源オフとなります。

※動作しない状態が5分続くと自動で電源オフとなります。

●ワンポイント

ご利用機種や施工されているフィルムによりましては感度が鈍くなる場合がございます。

充電方法



充電器やパソコンのUSBポートに付属のケーブルを接続してください。

充電中は、電池残量LEDが点滅します。約60分程で、満充電になります。

電源のオンオフ

タッチボタン

電源オン

タッチボタンを2回タップします。
LEDが点灯するとオンになります。

電源オフ

タッチボタンを2回タップします。
電池残量LEDが消灯するとオフになります。

電源オン時にポケット・カバンなどに入れ移動している場合、振動でご利用をされていると検知し自動オフにならない場合がございます。

電池残量の説明

●インジゲーターLED

充電中：赤点灯
満充電：緑点灯
電源ON時：青点灯
電源OFF時：消灯 (バッテリー切れ)

商品の注意事項

- 本製品はリチウム充電電池を内蔵した商品です。高温・直射日光に長時間当たると場所での放置、結露が発生する場所、異常に湿度が高い場所、氷点下、火気の近くでの保管・ご利用はお止めください。
- 強い衝撃・変形は本製品の故障及び内部バッテリーの損傷により発熱・発煙の原因になりますのでそのような状態でのご利用は絶対にお止めください。
- 本製品は防水ではありません。水洗いや水濡れは故障の原因となります。また製品が浸水した場合は異常発熱など事故の原因となりますのでご利用をお止め頂き新しいものをお買い求めください。
- バッテリーは経年劣化いたします。また長期間充電されないとバッテリー保持時間は短くなります。適度の充電を行ってください。
- iPadに保護フィルムを貼っている場合、反応が鈍くなる場合がございます。
- 強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
- 落下などでペン先にキズがついた状態でご利用されるとiPadの画面やフィルムにキズがつく場合がございます。
- ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
- 落下や衝撃などを与えると故障の原因になります。
- 本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
- ペン先を人や動物に向けしないでください。
- ご利用時、通常より熱くなるなど異常を感じたら、ただちにご利用をお止めください。

保証書