

MS-MIMI01

有線




注意事項

分解しないでください。サポート対象外となります。
水や異物が入ると故障の原因となります。
高温になる場所で保管しないでください。
車の運転中や自転車への乗車中は使用しないでください。
事故やケガの原因になります。
また、音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
音を流す前にボリュームは低くして頂き、じょじょにボリュームを上げてください。
大音量で長時間聴かないでください。
聴力に悪影響を与えるおそれがあります。

耳をセットする



STEP1



耳はシリコン製になります。
横からみると図のようになっていますので左右に広げてください。

STEP2



写真を参考にヘッドセットのパイプ部分にかぶせます。

STEP3




以上で取付完了です。

製品仕様


・本体サイズ 20 x 23.5 x 10.5 cm	
・本体重量 324g	
・ケーブル長 180cm	
・LED電源 USB TypeA	
・接続 3.5mmAudio (4極)	
※付属変換ケーブルにてヘッドホン(3極) + マイク(3極)に変換可能	
ヘッドホン	マイク
・抵抗 32Ω ±15%	・抵抗 2.2Ω
・感度 110 ± 3dB	・感度 -38 ± 3dB
・範囲 20Hz ~20KHz	・全指向性

接続例



※注意 USB A を接続頂けない環境では肉球 LED は光りません。

リモコン



FAQ

Q マイクの音が相手に聞こえません。

A マイクミュートのスライドが ON になっていないかご確認ください。

Q LED の色や点滅は変更できますか。

A 変更はできません。

無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や保管状態による埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

保証規定

※ケーブル断線等、水濡れ、落下、物理的破損を除く

本製品仕様による直接、間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

販売小売店のレシート / 納品書にて対応可能ですが、その場合は本製品の型番と購入日が表記されている必要がございます。

感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がございますのでコピー等を行い本書と一緒に保管をお願い致します。

また、パッケージがない場合は弊社製品との判断がとれないため、パッケージを含めて提出をお願い致します。