

■スマートフォン

【Docomo】

メーカー	機種名	認識	Android
SONY	Xperia(TM) Z3 SO-01G	○※1	4.4.4
	Xperia(TM) Z3 Compact SO-02G	○※1	4.4.4
	Xperia A2 SO-04F	○※1	4.4.2
	Xperia Z2 SO-03F	○※1	4.4.2
	Xperia Z1 f SO-02F	○※1	4.4.2
	Xperia Z1 SO-01F	○※1	4.4.2
	Xperia A SO-04E	○※1	4.2.2
	Xperia Z SO-02E	○※1	4.2.2
	Xperia AX SO-01E	○※1	4.1.2
	Xperia SX SO-05D	○※1	4.1.2
	Xperia GX SO-04D	○※1	4.1.2
SAMSUNG	GALAXY Note Edge SC-01G	○※2	4.4.4
	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	○※2	4.4.2
	GALAXY S5 SC-04F	○※2	4.4.2
	GALAXY J SC-02F	○※2	4.3
	GALAXY Note 3 SC-01F	○※2	4.4.2
	GALAXY S4 SC-04E	○※2	4.4.2
	GALAXY SⅢ α SC-03E	○※2	4.1.2
	GALAXY Note II SC-02E	○※2	4.3
	GALAXY S III SC-06D	○※2	4.1.2
	GALAXY Note SC-05D	○	4.1.2
	GALAXY NEXUS SC-04D	○	4.2.2
	GALAXY S II LTE SC-03D	○	4.0.4
	GALAXY S II SC-02C	○	4.0.3
SHARP	PHONE ZETA SH-06E	○	4.2.2
	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	○	4.1.2
	AQUOS PHONE sv SH-10D	○	4.1.2
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	○	4.1.2
FUJITSU	Disney Mobile on docomo F-03F	○	4.2.2
	Disney Mobile on docomo F-07E	○	4.2.2
	ARROWS NX F-06E	○	4.2.2
	ARROWS X F-10D	○	4.2.2
LG	Optimus G Pro L-04E	○	4.1.2
	Optimus G L-01E	○	4.1.2
	Optimus LTE L-01D	○	4.0.4
HUAWAI	Ascend D2 HW-03E	○	4.1.2
	Ascend HW-01E	○	4.0.4
PANASONIC	ELUGA P P-03E	○	4.2.2
NEC CASIO	MEDIAS X N-06E	○	4.2.2

【au】

メーカー	機種名	認識	Android
HTC	HTL22	○	4.2.2
HTC	ISW12HT	○	
LG	LGL21	○	

【SoftBank】

メーカー	機種名	認識	Android
京セラ	WX10K	○	4.2.2
SHARP	106SH	○	

■タブレット

【Docomo】

メーカー	機種名	認識	Android
SONY	Xperia Z2 Tablet SO-05F	○※1	4.4.2
	Xperia Tablet Z SO-03E	○※1	4.1.2
FUJITSU	ARROWS Tab F-03G	○	4.4.4
SHARP	AQUOS PAD SH-08E	○	4.4.2.
HUAWAI	dtab 01	○※3	4.1.2

※1 / 画面上部のMHL接続をタップしTV出力サイズ設定を行わないと表示されない場合がございます。

Xperia端末でテレビのリモコンでの操作表示がありますが、操作出来ません。

※2 / SD-MHLHA02に付属している変換ケーブルを用いての動作となります。

※3解像度設定可能。右下HDMIアイコンから、解像度の設定
1080/30HZ,1080P/24Hz,720/60Hz,480/60Hz 対応解像度を選択可能。
通常は自動選択にチェックマーク。