



ゲーミングイヤホン
KYOONS®

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は内容をご確認の上、製品をご利用ください。
本書は大切に保管してください。


付属品

- イヤホン収納ポーチ
- 調音交換ユニット(黒)
- シリコンイヤピース 3 サイズ (Mサイズは装着済み)


使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 調音交換ユニットは、必ず袋に入れて保管してください。ホコリや湿気などで音質が劣化する可能性があります。
- 調音交換ユニットにより、音漏れすることがございます。
- 高音、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手に届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 耳に異常のある方、通院中の方は事前に医師にご相談ください。
- 運転中は使用しないでください。
- 本製品の使用による交通事故、怪我、損害、携帯電話の故障等は一切保証致しかねます。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引く、曲げると断線する可能性があります。

シリコンイヤピースの取り付け



付属のイヤピースに交換される際、現在ついているイヤピースを矢印方向に引っ張って、取り外してください。



新しいイヤピースを図のようお取り付けください。取り付けの際、必ず筒部分の奥までお取り付けください。

リモコン操作

ボリュームコントローラー

上下にスライドすることで、音声の大きさを変更することが可能です。スマホとは連動しませんので、スマホのボリュームが0の時は音が鳴りません。

マイク

通話やチャットで音を拾います。

ミュートスイッチ

上にスライドすると、ミュート状態になります。
下にスライドするとマイクが有効になります。
※切替時はノイズがのります。

ファンクションキー

通話時：電話に出る / 切る
音楽再生時：再生 / 一時停止
2回クリックで曲送り
3回クリックで曲戻し




調音交換ユニット


本製品イヤホン本体の先端にある調音ユニットは交換可能になっており、交換用のユニットが付属しております。

調音ユニットを交換することで、イヤホンの低音(+5%)に変化をもたせることが可能です。


付属の
調音ユニット(黒)



調音ユニットを交換するには、調音ユニットを矢印のように回して、現在ついている調音ユニットを取り外します。



付属の調音ユニットを逆に回して、取り付けます。動かなくなるまで回して取り付けてください。取り付けが甘いと紛失、音漏れの原因になります。



最後にシリコンイヤピースを取り付ければ完成です。シリコンイヤピースの取り付けに関しては次のページをご参照ください。

保管について

交換された調音ユニットは紛失や破損を防止するため、必ず袋に入れて、ホコリ、湿気などを避けてご保管ください。

