



この度は当社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品はパソコン・スマートフォン、イヤホンなどのテックプロダクトをクリーニングするツールキットです。ご利用に際しては本書並びにクリーニングする機器の取扱説明書を必ずご確認ください。

[感電注意]

△通電機器やケーブルにご利用される場合は必ず電源オフ（通電していない事をご確認の上）である事をご確認の上、ご利用ください。またバッテリー搭載機器をお手入れされる場合はそれら機器の取扱説明書をご確認ください。

[破損・キズに注意]

△本商品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
△傷ついて困るもの、すでに破損（ヒビや割れているもの）しているものに使用しないでください。
△お手入れの際は、やわらかい布で拭いてください。

[破損注意]

□本品や付属品に重い物をのせたり、本品を落下させないでください。
□高温多湿、直射日光の当たる場所へ放置・保管しないでください。
○使用状況、保管場所、保管状況によって、経年により劣化する場合がございます。
○クリーニングツールの汚れが取れなくなったり劣化した場合は新しいものをお買い求めください。部品単品の販売はございません。
○本品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。

本品の保証はお買い求め時に不具合や欠品がございました場合に対して保証を行います。（お買い求め日より2週間）
そのような場合は速やかに当社へお申し出ください。

①商品本体

本体フタは数か所のマグネットにて吸着しています。
上部フタの左右を両手で上に上げると開きます。



①スエードチップ



②カーブブラシ



③ソフトハケ(小)



④スマートフォン
スピーカークリーナー



⑤イヤホンブラシ
ペンクリーナー



⑥スティッククリーナー



⑦TypeC端子クリーナー



⑧Lightningクリーナー



⑨ツールをロング化
する棒



⑩ミニスプレーボトル



①スエードチップ(クリーナー)



スマートフォンレンズの油分を拭き取るのに最適なクリーナーです。

②カーブブラシ(ブラシ)



イヤホンの外側などに最適なブラシです。

③ソフトハケ小(ブラシ)



やわらか素材のハケです。
キズが心配でソッと掃きたい端子などに。

④スマートフォンスピーカークリーナー(硬質素材)



スマートフォンのスピーカーのホコリを欠きだします。素材が硬質のためフィルターを破らないように少しずつかき出すようにご利用ください。

⑤イヤホンブラシ&ペンクリーナー(金属素材／ブラシ)



先端が鋭角な金属素材のクリーナーです。鋭角・金属のため機器のキズや破損を発生させないよう注意し、ご利用ください。また通電機器にご利用される場合は必ず電源オフにし、ご利用ください。※電源がオフであってもバッテリー搭載機器などの端子等にはご利用しないでください。

ブラシはイヤホンなどのフィルター素材に付着するゴミに最適です。

⑥ステッククリーナー



ワイヤレスイヤホンの充電ボックスなど指が入らないようなところにおすすめなツールです。

⑦TypeC端子クリーナー(軟質素材)



TypeC 端子内部のゴミをかき出せます。逆側は TpeC ケーブルの先端を入れ端子に付着した汚れを落とせます。

⑧Lightning端子クリーナー(軟質素材)



iPhone、iPad のライトニング端子内部のゴミをかき出せます。逆側はライトニングケーブルの先端を入れ端子に付着したホコリを除去するのにオススメです。
※端子内に入るといった形ではなくコネコネするイメージです。

⑨ツールをロング化する棒



各ツールを長くし利用しやすくいたします。
①②③④⑤⑥⑭のツールにてご利用頂けます。

⑩ミニスプレーボトル



水分や洗剤を入れるボトルです。※シンナーや除光液などの有機溶剤、オイル、香料やアルコールを多く含むもの、化学薬品類や燃料は入れないでください。

粘性の強い液体は入れないでください。
内容物を入れた際は液が出てくるまでプッシュ部分を何度か押してください。

⑪キーキャッププラー



パソコンキーボードのキートップを取り外すツール。
取り外しに対応したキーボードでご利用頂けます。
※ノート PC のキーボードは取り外せません。

⑫SIMピン



スマートフォンの SIM カードを取り外す際のピンです。

⑬スイッチプラー



キースイッチを取り外すツール。
スイッチの取り外しが可能なキーボードでご利用頂けます。
(キートップが取り外せてもキースイッチが半田付けされているなど取り外しできない場合もございますので必ずご利用キーボードをご確認ください)

⑭ソフトハケ大(ブラシ)



キーボードなど少し奥行があるところを
掃き出したい時に便利です。

⑮クリーニングクロス



画面の汚れ等の拭きとりにご利用頂けます。