


この度、当社製品をお買いいただき、誠にありがとうございます。ご安全にご利用いただくため、かならず本書をお読みになってから、本製品をご利用ください。

0 注意事項



- 本製品はマウスまたはキーボードを使用する際に、負担軽減のために、腕をサポートするための商品です。該当する用途以外ではご使用しないでください。
- 本製品は 10kg 以上の負荷を掛けると怪我または破損する場合があります、ご注意ください。
- 回転、可動する部分は指を挟む可能性があります。十分にご注意ください。
- 不安定な場所、安定して固定できない箇所、振動や不安定な場所でご使用しないでください。
- ネジや固定パーツがゆるい状態での使用はお止めください。
- 本製品を改造、分解しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところでご使用ください。
- 本製品は重さがあり、落下することで、床や家具が傷つくことがあります。またお怪我の原因になりますので、お取り扱いには十分にお気をつけてください。

1 部位説明


クランプ固定部



2 可動関節説明




3 取り付け可能場所




取り付け不可の場所

以下の場所は取り付けできません。不安定な場所、接触部分が不十分な場所、柔らかい場所、滑る場所、割れやすい表面などをご利用いただけません。

■以下のような場所にはお取り付け出来ません。




均一の厚みではない天板や奥まで挟み込めない場合は
外れる場合がございますのでお止めください。



4

取り付け方法



図はイメージであり実際の商品と
一部異なる場合がございます。

ご案内

取付部の一部にゴム素材を使用しており取付素材やご利用環境の湿度・温度によりま
しては色移り（黄色）する場合がございます。
明るい天板色でそのような事が気になる場合は薄い板など色移りしても問題ないもの
を挟みご利用される事をご確認ください。

5

メンテナンス

■ホコリが溜まっている場合

乾いたクロスでお拭き取りください。濡れたタオルで拭くと、関節部のサビの
原因になります。お止めください。

■ジェルパッドが汗から守るために

ハンカチやタオルをジェルパッドの上に引いて、ご利用ください。汚れの防止
になります。

■長期間使用しない場合

乾燥した場所にご保存ください。湿気がある場所だとサビ、カビの原因になり
ます。