

商品名	機種型番	映像出力	OS Ver
iPad mini	iPadmini(第6世代)	○	15.0
iPad Pro	11インチiPadPro(第3世代)	○	15.0
iPad Pro	11インチiPadPro(第2世代)	○	14.4
iPad Pro	12.9インチiPadPro(第5世代)	○	15.4.1
iPad Pro	12.9インチiPadPro(第5世代)	○	15.0
iPad Pro	12.9インチiPadPro(第4世代)	○	14.4
iPadAir	iPadAir(第4世代)	○	14.6
Xperia 1 IV	SO-51C	○	Android 12
Xperia 10 IV	SO-52C	×	Android 12
Xperia Ace III	SO-53C	×	Android 12
AQUOS R7	SH-52C	○	Android 12
AQUOS wish2	SH-51C	×	Android 12
Galaxy S22 Ultra	SC-52C	○(※1)	Android 12
Galaxy S22	SC-51C	○(※1)	Android 12
Galaxy A53	SC-53A	×	-
Galaxy Z Flip3 5G	SC-54B	×	-
Galaxy Z Fold3 5G	SC-55B	○(※1)	Android 11
Galaxy S21 5G	SC-51B	○(※1)	Android 11
Galaxy S21 Ultra 5G	SC-52B	○(※1)	Android 11
AQUOS R6	SH-51B	○	Android 11
Xperia 1 III	SO-51B	○	Android 11
Galaxy Note20 Ultra 5G	SC-53A	○(※1)	Android 10
Xperia 5 II	SO-52A	○	Android 10
Galaxy S20 5G	SC-51A	○(※1)	Android 10
Galaxy S20+ 5G	SC-52A	○(※1)	Android 10
LG V60 ThinQ	L-51A	○(※2)	Android 10
arrows 5G	F-51A	○	Android 10
Galaxy A52 5G	SC-53B	×	Android 10
Xperia 10 III	SO-52B	○	Android 11
Galaxy A51 5G	SC-54A	×	Android 10
Arrows NX9	F-52A	○	Android 10
LG VELVET	L-52A	○(※2)	Android 10
AQUOS Sense 5G	SH-53A	×	Android 11
Xperia Ace II	SO-41B	×	Android 10
arrows Be4 PLUS	F-41B	×	Android 11
AQUOS sense4	SH-41A	×	Android 10
arrows Be4	F-41A	×	Android 10
Galaxy A41	SC-41A	×	Android 10
LG style3	L-41A	○(※2)	Android 10
AQUOS R5G	SH-51A	○	Android 10
Xperia 10 II	SO-41A	×	Android 10
Xperia XZ3	SO-01L	×	Android 9
dtab	d-42A	×	Android 10
dtab	d-41A	×	Android 10
Galaxy A22	SC-56B	×	Android 11
AQUOS sense6	SH-54B	×	Android 11

arrows We	F-51B	×	Android 11
Xperia 5 III SO-53B	SO-53B	○	Android 11

※1:Dexモードで起動します。スマホ画面ミラーリングへは切替が必要です。

※2:デスクトップモードで起動します。スマホ画面ミラーリングへは切替が必要です。

本内容は販売当時又はプロトタイプの商品で検証を行っているものがございます。OSやファームのアップデートにより動作状況が異なる場合がございます。本内容は当社がDPAH1(B)を用いてフルHD、及び4Kモニターにて独自で検証したものであり、すべての接続モニター/TVでの動作を保証するものではありません。

更新日

20220801