



# 【SD-PS2AND/アンドロイドミラーリングケーブル】 動作確認機種表



2013 11月27日

						PC側でコントロール出来る主要機能ボタンの動作					
キャリア	メーカー	端末名称	OSバージョン	充電	本製品の ドライバインストール	文字入力機能	画面回転	画面 キャプチャ	マウス操作	音量調節	画面OFF
E-Mobile	HTC	S31HT	2.2.1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
日本通信	IDEOS	U8150	2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
E-Mobile	Huawei	S31HW	2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
E-Mobile	Huawei	S41HW	2.3.3	○	○※1	×	○	○	△※2	○	○
E-Mobile	Huawei	S42HW	2.3.4	○	○	×	○	○	△※2	○	○
E-Mobile	Huawei	GS02	2.3.5	○	○	○	○	○	○	○	○
E-Mobile	SONY	S51SE	2.3.4	○	○※3	○	○	○	○	○	○
キャリア	メーカー	端末名称	OSバージョン	充電	本製品の ドライバインストール	文字入力機能	画面回転	画面 キャプチャ	マウス操作	音量調節	画面OFF
SoftBank	ディズニー	DM009SH	2.2.1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
SoftBank	ディズニー	DM010SH	2.3.4	未検証	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	ディズニー	DM011SH	2.3.5	○	○※4	○	○	○	○	○	○
SoftBank	DELL	101DL	2.3.5	○	○※8	○	○	○	○	○	○
SoftBank	DELL	001DL	2.2.1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
SoftBank	HTC	X06HT	2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
SoftBank	HTC	001HT	2.3.3	未検証	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Huawei	007HW	2.3.5	○	○	×	○	○	△※2	○	○
SoftBank	Huawei	201HW	4.0.0	F							
SoftBank	FUJITSU	101F	4.0.0	F							
SoftBank	kyocera	101K	2.3.4	○	○※4	○	○	○	○	○	○
SoftBank	NEC	101N	2.3.5	○	○※7	×	○	○	○	×	○
SoftBank	SHARP	003SH	2.3.4	未検証	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SHARP	005SH	2.2.1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SHARP	006SH	2.3.3	○	○※4※5	×	○	○	○	×	○
SoftBank	SHARP	007SH	2.3.3	○	○※4※5	×	○	○	○	×	×
SoftBank	SHARP	007SH J	2.3.3	○	○※4※5	×	○	○	○	×	×
SoftBank	SHARP	009SH	2.3.4	○	×	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SHARP	007SH KT	2.3.3	○	○※4	×	○	○	○	×	○
SoftBank	SHARP	009SH Y	2.3.4	未検証	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SHARP	101SH	2.3.5	○	○※4	×	○	○	○	×	×
SoftBank	SHARP	102SH	2.3.5	○	○※4	×	○	○	○	×	○
SoftBank	SHARP	103SH	2.3.5	○	○※4	×	○	○	○	×	○
SoftBank	SHARP	104SH	4.0.3	○	○※4	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	106SH	4.0	F							
SoftBank	SHARP	107SH	4.0	F							
SoftBank	SHARP	107SHB	4.0	F							
SoftBank	SHARP	200SH	4.0	F							
SoftBank	SHARP	104SH	4.0.3	F							
SoftBank	SHARP	DM013SH	4.0	F							

SoftBank	Panasonic	003P	2.3.3	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	Panasonic	101P	2.3.5	○	×	-	-	-	-	-	-
SoftBank	ZTE	003Z	2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
SoftBank	ZTE	008Z	2.3.4	○	○	○	○	○	○	○	△※6
SoftBank	ZTE	009Z	2.3.4	○	○	○	○	○	○	○	○
キャリア	メーカー	端末名称	OSバージョン	充電	本製品の ドライバインストール	文字入力機能	画面回転	画面 キャプチャ	マウス操作	音量調節	画面OFF
au	CASIO	IS11CA	2.3.3	○	○※7	×	○	○	○	×	×
au	FUJITSU	ISW11F	2.3.5	○	○※8	○	○	○	○	○	×
au	FUJITSU	ISW13F	4.0	F							
au	FUJITSU	FJL21	4.0	F							
au	HTC	ISW11HT	2.3.4	F							
au	HTC	ISW13HT	4.0.3	F							
au	HTC	ISW12HT	2.3.4	F							
au	HTC	SHL21	4.4.1	F							
au	HTC	ISW12HT	4.0.3	○	○	○	○	○	○	○	○
au	kyocera	ISW11K	2.3.5	未検証	-	-	-	-	-	-	-
au	kyocera	KYY04	4.0	F							
au	kyocera	KYL21	4.0	F							
au	kyocera	KYY04	4.0	F							
au	kyocera	KYL21	4.0	F							
au	LG	LGL21	4.0.4	○	○	○	○	○	○	○	○
au	Motorola	ISW11M	2.3.4	○	○※8	○	○	○	○	○	○
au	NEC	IS11N	2.3.5	○	○※7	×	○	○	○	×	×
au	NEC	CAL21	4.0.0	F							
au	samsung	ISW11SC	4.0.4	○	○	○	○	○	○	○	○
au	samsung	SCL21	4.0.4	F	○	○	○	○	○	○	○
au	Pantech	IS11PT	2.3.4	×	×	-	-	-	-	-	-
au	Pantech	EIS01PT	2.3.4	×	○	○	○	○	○	×	○
au	Pantech	PTL21	4.0	F							
au	Pantech	IS06	2.2.1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	IS01	1.6	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	IS03	2.1-update1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	IS05	2.2.1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	IS12SH	2.3.3	○	×	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	A01	2.3.3	○	○※4	×	○	○	○	×	○
au	SHARP	IS11SH	2.3.3	○	○	×	○	○	○	×	○
au	SHARP	IS13SH	2.3.5	○	○※4	×	○	○	○	×	○
au	SONY	IS11S	2.3.3	○	×	-	-	-	-	-	-
au	SONY	SOL21	4.0.4	F							
au	TOSHIBA	IS04	2.2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
au	TOSHIBA	IS11T	2.3.4	○	○	×	○	○	×	○	○
キャリア	メーカー	端末名称	OSバージョン	充電	本製品の ドライバインストール	文字入力機能	画面回転	画面 キャプチャ	マウス操作	音量調節	画面OFF
docomo	FUJITSU	F-12C	2.3.4	○	×	-	-	-	-	-	-

docomo	FUJITSU	F-09D	4.0.3	F							
docomo	FUJITSU	F-11D	4.0.3	F							
docomo	FUJITSU	F-12D	4.0.3	F							
docomo	FUJITSU	F-10D	4.0.3	F							
docomo	FUJITSU	T-02D	4.0.3	F							
docomo	FUJITSU	T-01D	4.0.3	F							
docomo	FUJITSU	F-04E	4.0	F							
docomo	FUJISTU	F-03D	2.3.5	O	x	-	-	-	-	-	-
docomo	FUJITSU	F-05D	2.3.5	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	FUJITSU	F-07D	2.3.5	O	x	-	-	-	-	-	-
docomo	HTC	HT-03A	2.1-update1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	HUAWEI	HW-01E	4.0.4	F							
docomo	Panasonic	P-07C	2.3.3	x	x	-	-	-	-	-	-
docomo	Panasonic	P-06D	4.0.3	F							
docomo	Panasonic	P-07D	4.0.3	F							
docomo	Panasonic	P-08D	4.0.0	F							
docomo	Panasonic	P-01D	2.3.4	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	panasonic	P-02D	2.3.5	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	LG	L-07C	2.3.3	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	LG	L-05D	4.0.3	F							
docomo	LG	L-01E	4.0.4	F							
docomo	LG	L-06D	4.0.3	F							
docomo	LG	L-01D	2.3.5	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	LG	L-04C	2.2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	NEC	N-04C	2.3.3	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	NEC	N-06C	2.3.3	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	NEC	N-07D	4.0.3	F							
docomo	NEC	N-08D	4.0.0	F							
docomo	NEC	N-02E	4.0.4	F							
docomo	NEC	N-01D	2.3.5	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	NEC	N-04D	2.3.6	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-06D	4.0.4	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-05D	2.3.7	F							
docomo	samsung	SC-04D	4.0.1	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-03E	4.1.1	F							
docomo	samsung	SC-03D	2.3.6	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-02E	4.1.1	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-02B	2.3	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-02C	2.3.6	O	O	O	O	O	O	O	O
docomo	samsung	SC-02B	2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	SH-09D	4.0	F							
docomo	SHARP	SH-10D	4.0.3	F							
docomo	SHARP	SH-02E	4.0.4	F							

docomo	SHARP	SH-01E	4.0	F							
docomo	SHARP	SH-07D	4.0.3	F							
docomo	SHARP	SH-13C	2.3.4	○	○※4	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	SH-01D	4.0.4	○	○※13	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	SH-12C	2.3.3	○	○※4	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	SH-02D	2.3.5	○	○※4	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	SH-04D	2.3.4	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	SH-10B	1.6	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	SH-03C	2.1-update1	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	SO-01C	2.3.3	○	○	○	○	○	△※10	×	△※11
docomo	SONY	SO-02C	2.3.3	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	SO-03C	2.3.3	○	○※12	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	SO-01D	2.3.4	○	○※12	○	○	○	×	○	○
docomo	SONY	SO-05D	4.0.4	F							
docomo	SONY	SO-04D	4.0.4	F							
docomo	SONY	SO-01E	4.0.4	F							
docomo	SONY	SO-01B	2.1-update1	×	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	TOSHIBA	T-01C	2.2.2	未検証	Anodroid OS非対応モデル	-	-	-	-	-	-
docomo	TOSHIBA	T-01D	2.3.5	○	×	-	-	-	-	-	-
キャリア	メーカー	端末名称	OSバージョン	充電	本製品の ドライバインストール	文字入力機能	画面回転	画面 キャプチャ	マウス操作	音量調節	画面OFF
-	goolge	Nexus 7 2012	4.1.1	○	○	○	○	○	○	○	○
-	goolge	Nexus 7 2013	4.4	○	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
-	Amazon	Kindle fire HD	4.0.0	F							

●本検証内容は当社で行ったものであり、すべてのPCでの動作保証を行うものではありません。●マウスはスクロールボタン付きマウスで行っており、4ボタン以上のマウス及びゲーミングマウス等では動作が異なる場合がございます。●本リスト作成はWindows7 64bit 又は XP 32bitで行っております。●ご利用のスマートフォンのAndroid OSのバージョンが変わる事で表示内容と動作が異なる場合がございます。Android OSアップデートによる動作保証は行っておりません。●SD-PC2AND のソフトウェアVerは検証時期の最新Verでテストを行ったものであり今後のアップデートでご利用出来る機能が変化する場合がございます。●スマートフォンのドライバがご利用のパソコンOS用に供給さ

#### 早見表見方

- 通常通り機能としてご利用頂けます。
- △ 一部機能制限がございます。
- ×
- 本機能はご利用頂けません。
- 未検証
- ※ 注意点があります。

検証表作成時とは違う時期に検証を行っており、テスト状況が異なります。(テストOS: Windows XP 32bit / SD-PC2AND Ver.13.10.0205

F "F"表記は当社ではなく、開発元又はお客様の情報より動作確認の情報を公開しております。当社では未確認の為、あくまでも情報のひとつとしてお考え下さい。

#### ※注意事項詳細

- ※1 スマートフォン側をUSB接続設定にして頂く必要があります。
- ※2 マウス操作出来ない場合がございます。マウス右クリックボタンで画面をスクロールしても動作しません。マウスのスクロールボタンで画面が移動します。
- ※3 スマートフォン側をメディア転送モードにして頂く必要があります。
- ※4 スマートフォン側をカードリーダーモードにして頂く必要があります。
- ※5 スマートフォン側が3D表示の場合、PCに表示される画面は左右の二分割(サイドバイサイド)の表示になります。スマートフォンのメニューより2D切替を行って下さい
- ※6 PC画面上ではOFF(画面消灯)にはなりません、スマートフォン側はOFFになります。
- ※7 スマートフォン側をPC LINKにして頂く必要があります。
- ※8 スマートフォン側をUSBモードにして頂く必要があります。
- ※9 スマートフォン側をUSB Mass ストレージにして頂く必要があります。
- ※10 右クリックでの機能はございません。
- ※11 OFF機能は動作しますが、ONは機能しません。
- ※12 スマートフォン側をファイル転送モードにして頂く必要があります。
- ※13 スマートフォン側をMTPモードにして頂く必要があります。